

信号名称	P L C 命令			
Y0	OFF	ON	OFF	ON
Y1	OFF	OFF	ON	ON
内部ジャンパー設定	J P 4 : オープン		J P 2 , 3 : + 1 5 V	
CH1-1ピン出力	HiZ	+15V	HiZ	-15V
内部ジャンパー設定	J P 4 : ショート		J P 2 , 3 : + 1 5 V	
CH1-1ピン出力	HiZ	-15V	HiZ	+15V
内部ジャンパー設定	J P 4 : オープン		J P 2 , 3 : 0 V	
CH1-1ピン出力	HiZ	0V	HiZ	-15V
内部ジャンパー設定	J P 4 : ショート		J P 2 , 3 : 0 V	
CH1-1ピン出力	HiZ	-15V	HiZ	0V
Y2	OFF	ON	OFF	ON
Y3	OFF	OFF	ON	ON
内部ジャンパー設定	J P 4 : オープン		J P 2 , 3 : + 1 5 V	
CH2-1ピン出力	HiZ	+15V	HiZ	-15V
内部ジャンパー設定	J P 4 : ショート		J P 2 , 3 : + 1 5 V	
CH2-1ピン出力	HiZ	-15V	HiZ	+15V
内部ジャンパー設定	J P 4 : オープン		J P 2 , 3 : 0 V	
CH2-1ピン出力	HiZ	0V	HiZ	-15V
内部ジャンパー設定	J P 4 : ショート		J P 2 , 3 : 0 V	
CH2-1ピン出力	HiZ	-15V	HiZ	0V