

バイト設定は、ディップSWで切り替え可能

バイト設定		8			16			24			32			40			48			56			64				
信号方向	ヘッダコード	CH	bit	信号名称	CH	bit	信号名称	CH	bit	信号名称	CH	bit	信号名称	CH	bit	信号名称	CH	bit	信号名称	CH	bit	信号名称	CH	bit	信号名称		
メモリー マスタ	RD	0000	00-07	IN01	0004	00-07	IN09	0008	00-07	IN17	0012	00-07	IN25	0016	00-07	IN33	0020	00-07	IN41	0024	00-07	IN49	0028	00-07	IN57		
			08-15	IN02		08-15	IN10		08-15	IN18		08-15	IN26		08-15	IN34		08-15	IN42		08-15	IN50					
		0001	00-07	IN03	0005	00-07	IN11	0009	00-07	IN19	0013	00-07	IN27	0017	00-07	IN35	0021	00-07	IN43	0025	00-07	IN51	0029	00-07	IN59		
			08-15	IN04		08-15	IN12		08-15	IN20		08-15	IN28		08-15	IN36		08-15	IN44		08-15	IN52					
		0002	00-07	IN05	0006	00-07	IN13	0010	00-07	IN21	0014	00-07	IN29	0018	00-07	IN37	0022	00-07	IN45	0026	00-07	IN53	0030	00-07	IN61		
			08-15	IN06		08-15	IN14		08-15	IN22		08-15	IN30		08-15	IN38		08-15	IN46		08-15	IN54					
		0003	00-07	IN07	0007	00-07	IN15	0011	00-07	IN23	0015	00-07	IN31	0019	00-07	IN39	0023	00-07	IN47	0027	00-07	IN55	0031	00-07	IN63		
			08-15	IN08		08-15	IN16		08-15	IN24		08-15	IN32		08-15	IN40		08-15	IN48		08-15	IN56					
		マスタ メモリー	WD	0100	00-07	OUT01	0104	00-07	OUT09	0108	00-07	OUT17	0112	00-07	OUT25	0116	00-07	OUT33	0120	00-07	OUT41	0124	00-07	OUT49	0128	00-07	OUT57
					08-15	OUT02		08-15	OUT10		08-15	OUT18		08-15	OUT26		08-15	OUT34		08-15	OUT42		08-15	OUT50			
				0101	00-07	OUT03	0105	00-07	OUT11	0109	00-07	OUT19	0113	00-07	OUT27	0117	00-07	OUT35	0121	00-07	OUT43	0125	00-07	OUT51	0129	00-07	OUT59
					08-15	OUT04		08-15	OUT12		08-15	OUT20		08-15	OUT28		08-15	OUT36		08-15	OUT44		08-15	OUT52			
0102	00-07			OUT05	0106	00-07	OUT13	0110	00-07	OUT21	0114	00-07	OUT29	0118	00-07	OUT37	0122	00-07	OUT45	0126	00-07	OUT53	0130	00-07	OUT61		
	08-15			OUT06		08-15	OUT14		08-15	OUT22		08-15	OUT30		08-15	OUT38		08-15	OUT46		08-15	OUT54					
0103	00-07			OUT07(予約)	0107	00-07	OUT15	0111	00-07	OUT23	0115	00-07	OUT31	0119	00-07	OUT39	0123	00-07	OUT47	0127	00-07	OUT55	0131	00-07	OUT63		
	08-15			OUT08(予約)		08-15	OUT16		08-15	OUT24		08-15	OUT32		08-15	OUT40		08-15	OUT48		08-15	OUT56					

OUT07-00	ポート0入出力指定
-01	ポート1入出力指定
-02	ポート2入出力指定
-03	ポート3入出力指定
-04	ポート4入出力指定
-05	ポート5入出力指定
-06	ポート6入出力指定
-07	ポート7入出力指定
OUT08-08	ポート0ハードインターロック指定
-09	ポート1ハードインターロック指定
-10	ポート2ハードインターロック指定
-11	ポート3ハードインターロック指定
-12	ポート4ハードインターロック指定
-13	ポート5ハードインターロック指定
-14	ポート6ハードインターロック指定
-15	ポート7ハードインターロック指定

各ポートのビットのON, OFFは、OUT01またはIN01に割付け